

Q U Q U Q

## Q U Q U Q Versionen/Fahrzeuge

### Q1 Der „standard“ QUQUQ ist mit folgenden Fahrzeugen kompatibel:

<b>Citroën</b>	Berlingo First	bis 2009
<b>Fiat</b>	Doblò I	bis 2010
	Doblò II	ab 2010
<b>Ford</b>	Tourneo Connect I	bis 2013
<b>Mercedes</b>	Vaneo ohne Rücksitz	
<b>Nissan</b>	NV 200	
<b>Opel</b>	Combo C	bis 2011
	Combo D	ab 2012
<b>Peugeot</b>	Partner Origin	bis 2009
<b>Renault</b>	Kangoo I	bis 2009
<b>VW</b>	Caddy	ab 2003
	Caddy Maxi	ab 2003



### Q2 Ein modifiziertes Bett ist für folgende Fahrzeuge verfügbar: (Q2 funktioniert auch in allen oben unter Q1 genannten Fahrzeugen)

<b>Citroën</b>	Berlingo II	ab 2008
<b>Dacia</b>	Dokker	ab 2013
<b>Ford</b>	Tourneo Connect II	ab 2014
<b>Mercedes</b>	Citan	ab 2013
	Vaneo mit Rücksitz	
<b>Peugeot</b>	Partner Tepee	ab 2008
<b>Renault</b>	Kangoo II	ab 2008



Hersteller	Modell	Baujahr	QUQUQ Version	Rücksitzbank	
<b>Citroën</b>	Berlingo First	bis 2009	Q 1		Lehne wird umgelegt
	Berlingo II beim 7-Sitzer Gepäcknetzze am Dachhimmel entfernen	ab 2008	Q 2		Lehne wird umgelegt
<b>Dacia</b>	Dokker	ab 2013	Q 2		Lehne wird umgelegt
<b>Fiat</b>	Doblò I Bett ist 4 cm kürzer	bis 2010	Q 1		Kann benutzt werden
	Doblò II	ab 2010	Q 1		Kann benutzt werden
<b>Ford</b>	Tourneo Connect I	bis 2013	Q 1		Lehne wird umgelegt
	Tourneo Connect II	ab 2014	Q 2		Lehne wird umgelegt
<b>Mercedes</b>	Citan	ab 2013	Q 2		Lehne wird umgelegt
	Vaneo mit Rücksitz zzgl. 10 cm Alu-Lifter		Q 2		Lehne wird umgelegt
	Vaneo ohne Rücksitz mit Gurtadaptern & Haken		Q 1		
<b>Nissan</b>	NV 200 Evalia zzgl. 8 cm Alu-Lifter, es darf kein Klimakasten im Kofferraum sein		Q 1		Kann benutzt werden
<b>Opel</b>	Combo C je nach Kofferraumschloß ggf. um 2 cm liften	bis 2011	Q 1		Lehne wird umgelegt
	Combo D	ab 2012	Q 1		Kann benutzt werden
<b>Peugeot</b>	Partner Origin	bis 2009	Q 1		Lehne wird umgelegt
	Partner Tepee	ab 2008	Q 2		Lehne wird umgelegt
<b>Renault</b>	Kangoo I	bis 2009	Q 1		Lehne wird umgelegt
	Kangoo II	ab 2008	Q 2		Lehne wird umgelegt
<b>VW</b>	Caddy	ab 2003	Q 1		Kann benutzt werden
	Caddy Maxi statt der Gurtschlaufen werden Klappbeine montiert	ab 2003	Q 1		Kann benutzt werden